


Type dokument			
Instruks for Elektro-verksted, rom S303	Forfatter	AJØ	
	Godkjent av		dato 31/5-23
	Sist revidert	31/5 2023	
	Revideres hvor ofte	Årlig	
	Erstatter/del av dokument		
	Side	Antall sider:1	

Verneutstyr:

Ved printkortfremstilling, boring og sliping skal det brukes briller eller visir.
Vernehansker brukes ved behov.

Etter bruk av kjemikalier skal hendene vaskes.
Egnet vask for håndvask er i naborom, Elkraftlaboratoriet rom S302

Printkortfremstilling.
Natriumpersulfat og kautsisk soda er etsende og kan skade klær, hud og øyne. Vask hendene etter bruk.

Studentene må på forhånd få informasjon om bruk av kjemikalier og etseprosess.

Lodding.

Bruk avsug ved lodding.

Flussmiddel kan skade øynene. Vask hendene etter bruk.

Varmeledende pasta kan skade øynene. Vask hendene etter bruk.

Slå av loddebolter etter bruk. Det skal ikke ligge brennbart materiale rundt loddeboltene.

Det skal ryddes opp på verkstedet etter bruk.

Spising og drikking i verkstedet er forbudt.