

Type dokument	Dok.nr.	18	
MNR: 18 -Dreiebenk Manuell	Revisjon nr.	Dato	a) 2022-24-10
	Dato	2021-26-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-27-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid verneutstyr; vernebriller eller vernemaske, vernesko og hørselsvern.
- Dreieing må kun utføres av personer som har kompetanse med bruk av slikt utstyr, hvis du ikke har det må tid avtales med Rino Nilsen.
- Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av skjærende maskiner.
- Det må ikke ligge løse gjenstander på dreiebenken. Disse kan falle ned på roterende deler.
- Fest emnet god fast. Dersom du har utstikk på mer enn 100mm skal du bruke bakdokke (du må ha sentreringshull).
- Monter det dreiestålet du skal bruke, og juster det til rett høyde. Deretter velger du riktig spindelhastighet (se diagram på maskinen).
- Man starter maskinen ved å dra ut og samtidig dra ned spaken lengst til høyre i sleiden. Hvis du drar spaken opp så går spindelen den andre veien (kun for spesielle forhold).
- Dersom du får spon som sitter fast ved dreiestålet skal du stoppe maskinen og ta det bort. OBS: Pass fingrene; sponene er skarpe. Bruk en sponkrok.
- Automatisk mating styres med spaken midt på sleiden, til høyre er lengdematning og til venstre er stikkmatning. OBS: maskinen stopper ikke hvis du glemmer å stanse matningen.
- Når du er ferdig, legg tilbake alt verktøy og rydd opp rundt maskinen.
- Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet bli vurdert.

Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.