

Type dokument	Dok.nr.		
<b>INSTRUKS FOR SØYLEBORMASKIN</b>	Revisjon nr.    Dato	a)	2022-24-10
	Dato	2021-28-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-27-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid verneutstyr; vernebriller eller vernemaske, vernesko og hørselsvern.
- Bruk aldri løstsittende klær, skjerf, lange smykker og løst hår ved bruk av skjærende maskiner.
- Fest emnet godt fast i skrustykket, tilse at skrustykket også sitter godt fast i bordet.
- Juster høyde av bordet med sveiven på søylen baktil. Det sitter en spak som låser bordet mot søylen på motsatt side; den må løsnes først. Når du har justert høyden låses bordet igjen.
- Juster sentreringen av bordet. Det sitter en låsespak under bordet på høyre side, løs armen og juster bordet, lås så armen igjen.
- Still inn rett hastighet for boret, dette gjøres med spakene på venstre side av maskinen (se tabell for skjærhastighet for boring). OBS: spindelen må stå i ro ved girskifte(hastighets endring), drei bor chucken med handen for at drevene skal komme i riktig posisjon. Velg så 1 eller 2 på on/off bryteren for høy eller lav hastighet. OBS maskinen må stå i ro ved bytte mellom 1 og 2.
- Fest boret godt fast og før matearmen jevnt og forsiktig ned mot emnet.
- Dersom du skal bruke bor som er større enn 13 mm; kontakt Rino Nilsen.
- Når du er ferdig, legg tilbake boret og rydd opp rundt maskinen.
- Hvis opprydding ikke skjer, vill utelukkelse fra verkstedet bli vurdert.

**Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, [rino.nilsen@hiof.no](mailto:rino.nilsen@hiof.no).**