

Type dokument	Dok.nr.		
MNR: 30 - VARMESKAP	Revisjon nr. Dato	a)	2022-24-10
	Dato	2021-28-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-28-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid egnet verneutstyr; åndedrettsvern, hørselsvern, vernebriller eller ansiktsmaske og klær som beskytter huden.
- Les alltid opplysninger om bruk, innhold og sikkerhet på emballasjen når du skal varme epoksy, polyester, lakk, lim eller lignende. Beskytt deg selv og andre mot skadelige stoffer.
- Skru på skap, og juster til ønsket temperatur. Dette gjøres enten ved hjul eller knapper.
- Det store varmeskapet på lakkrommet, justeres ved å holde inn "set"-knappen i 5 sekunder til man ser temperaturen i displayet blinker. Velg deretter ønsket temperatur.
- Når skapet er riktig temperatur, vises dette enten på display, eller at en varselampe slukker.
- Malte/lakkerte modeller og arbeidsstykker oppbevares på lakkrommet til de er tørre, etterpå flyttes de ut fra rommet. Tørketid er angitt på emballasje.
- Husk alltid å slå av skapet etter du er ferdig!
- Rydd opp rundt deg når du er ferdig.
- Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet bli vurdert.

Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, rino.nilsen@hiof.no.