

Metabo KGSV 72 XACT (kapp og gjærsag)

HMS Dokumentasjon for bruk av bærbar kapp- og gjærsag som ligger på rom D1-043.

Dokumentformål

- Sikker bruk av utstyr
- Sikkert vedlikehold av utstyr

Nr	Handling	Ansvar	Kommentarer
1	Verneutstyr og sikkerhet		
1.1	Maskinen brukes slik det er beskrevet i brukanvisningen. Bruksanvisninger finnes i egen perm.	Bruker	
1.2	Bruk av verneutstyr må vurderes av bruker i forbindelse med arbeidet som skal gjøre.	Bruker	Manglende bruk av verneutstyr når dette er nødvendig kan medføre bortvisning
1.3	Bruk ikke løstsittende klær, skjerf, lange smykker eller ha løst langt hår ved bruk av roterende deler.	Bruker	Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
1.4	Hold området fritt for avfallsmateriale fra arbeidet.		Manglende overholdelse kan medføre bortvisning.
2	Oppstart og bruk		
2.1	Fjern flis og kapp fra området før oppstart.	Bruker	
2.2	Sjekk at vinkelen på sagen er riktig innstilt.	Bruker	
2.3	Spenn fast emnet du skal sage, ved å stramme bøylene over emnet. Se ved laseren hvor du skal kappe.	Bruker	

2.4	Ta grep og løft opp sikkerhetsbryteren for å starte maskinen.	Bruker	
3	Avslutning og opprydding		
3.1	Etter bruk løser du ut bryteren til sagen. Gå aldri fra sagen før den står helt stille.	Bruker	
3.2	Rydd opp på arbeidsplassen	Bruker	
3.3	Hvis opprydding ikke skjer, kan utestengelse fra lab bli vurdert.	Labingeniører	
3.4	Feil og mangler på utstyr eller andre problemer rapporteres til labingeniører eller studentassistenter.	Bruker	
4	Vedlikehold		
4.1	Vedlikehold gjøres i henhold til vedlikeholdsplan.	Studentassistenter	

Revisjonshistorikk

Versjon	Dato	Kommentar, endring
1	06.08.2021	Første versjon av dokument utarbeidet
2	28.08.2023	Endret logo grunnet omorganisering