

Type dokument	Dok.nr.	17	
<b>MNR: 17 - CNC DREIEBENK</b>	Revisjon nr. Dato	a)	2022-24-10
	Dato	2021-26-01	
	Forfatter: Sign./ Dato	RN	
	Kontroll: Sign./ Dato		
	Godkjent: Sign./ Dato	GT	2021-27-05
	Erstatter	Tidligere inst. uten nr.	
	Del av dokument.		
	Side.		

- Bruk alltid egnet verneutstyr; åndedrettsvern, hørselsvern og vernebriller eller ansiktsmaske.
- OBS: Døren skal være stengt når du dreier.
- OBS: Har du kontrollert at det ikke er noe krasj i dreiebanen, hvis du ikke har det så gjør det nå. Ellers risikerer du å knekke skjæret eller skade maskinen.
- Spenn emnet godt fast og se til at skjæret ikke går mot chucken.
- Velg skjær i forhold til første dreiebane.
- Tanger X og Z (sette nullpunkt på begge akser). X gis ved å dreie av ett stykke, så måle med mikrometer.
- Start avtrekket (etter behov) og kjør i gang, vær forberedt på å trykke på nødstop hvis noe går galt.
- Hvis du skal åpne luken (f eks for å fjerne spon) så trykk på PAUSE, ikke NØDSTOPP .
- Når du er ferdig, rengjør maskinen grundig (støvsuging).
- Hvis opprydding ikke skjer, vil utelukkelse fra verkstedet bli vurdert.

**Feil og mangler på maskiner og utstyr eller uryddige rom rapporteres til Rino Nilsen, [rino.nilsen@hiof.no](mailto:rino.nilsen@hiof.no).**