

|                                      |                        |                   |            |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Type dokument                        | Dok.nr.                |                   |            |
| <b>Instruks for bruk av steinsag</b> | Revisjon nr. 1 Dato    | a)                | 26.04.2018 |
|                                      | Etablert dato          |                   | 01.12.2015 |
|                                      | Forfatter: Sign./ Dato | SS                | 26.04.2018 |
|                                      | Kontroll: Sign./ Dato  | PRF               | 26.04.2018 |
|                                      | Godkjent: Sign./ Dato  |                   |            |
|                                      | Erstatter              |                   |            |
|                                      | Del av dokument.       | Tidligere versjon |            |
|                                      | Side.                  | 1 av 1            |            |

**FORMÅL:** Sikker bruk av steinsag

**OMFANG:** Fra bruk av opplæring til avslutning og opprydding

| NR       | HANDLING  | ANSV.    | KOMMENTARER |
|----------|---|----------|-------------|
| <b>1</b> | <b>OPPLÆRING</b>  |          |             |
| 1.1      | Steinsagen skal kun brukes av personell som har fått nødvendig opplæring og tillatelse fra leder eller nestleder ved Betongprøvestasjonen | Lableder |             |
| <b>2</b> | <b>VERNEUTSTYR OG SIKKERHET</b>   |          |             |
| 2.1      | Bruk hørselvern og vernebriller og støvmaske  | Operatør |             |
| <b>3</b> | <b>FØR BRUK</b>   |          |             |
| 3.1      | Kontroller at anlegget på saken er rengjort og er lett å bevege   | Operatør |             |
| 3.2      | Kontroller at vannbadet er fylt opp   | Operatør |             |
| 3.3      | Spenn fast prøven med festeklemme.  | Operatør |             |
| 3.4      | Vipp opp rødt deksel over startknappen og trykk inn startknappen.   | Operatør |             |
| 3.5      | Vipp tilbake rødt deksel over startknappen.   | Operatør |             |
| 3.6      | Kontroller at det kommer vann ut av saken og ned på prøven som skal kappes  | Operatør |             |
| <b>4</b> | <b>UNDER BRUK</b>   |          |             |
| 4.1      | Trykk på startknappen   | Operatør |             |
| 4.2      | Ta tak i anlegget i god avstand fra kuttstedet og skyv anlegget bakover helt til prøven er ferdig kuttet.                                 | Operatør |             |
| 4.3      | Dra anlegget tilbake igjen.   | Operatør |             |
| 4.4      | Løs prøven med festeklemmen.  | Operatør |             |
| <b>5</b> | <b>ETTER BRUK</b>   |          |             |
| 5.1      | Slå av Steinsagen.  | Operatør |             |
| 5.2      | Vipp rødt deksel tilbake over startknappen  | Operatør |             |
| 5.3      | Gjør rent anlegget og vannbadet.  | Operatør |             |